

Aufbauanleitung für das Prinzessinnenbett HOKINBPH / HOKIWBPH
(Version niedriges Bett)

- 1) Zwischen das hohe Kopfteil (1) und das niedrigere Fußteil (2) beide Seitenrahmen (3) einhaken.
- 2) Den Lattenrost (5) in das Bett legen und mit Hilfe der Schrauben (8 Stück 3,5 cm lang) an den Leisten der Innenseite der Seitenrahmen befestigen. Die Löcher für die Schrauben sind vorgebohrt.



